



CÓMO AHORRAR ENERGÍA CON AIRE ACONDICIONADO



Programar la temperatura del equipo en 24°C.



Mantener cerradas las puertas y ventanas del espacio en el que se encuentra y apagar el equipo cuando abandona la habitación por un tiempo prolongado.



Limpiar los filtros al menos cada 6 meses para que el aparato funcione correctamente.



En invierno debe programarse a una temperatura media de 20-22 grados ya que, si aumenta la temperatura, se incrementará más el consumo sin que se consiga mayor confort.